Bausatz Propellerauto – Anleitung zum Zusammenbauen



In der Abbildung sind die Teile des Sets zu sehen. Zusätzlich wird eine Schere benötigt.



Verbinde die Kabel des Batteriefaches wie abgebildet mit dem Elektromotor (schwarz oben, rot unten), indem du den Draht jeweils aufteilst und um die Öse mehrfach zusammendrehst.



Verbinde die Teile 1 und 2 wie abgebildet mit einem Kabelbinder.

Ziehe den Kabelbinder ganz fest, und schneide das Überschüssige ab. Befestige die Klebestreife am Rand der Fläche.



Richte die Teile aus. Klebe dann die Teile 2 und 3 zusammen.



Stecke die Achsen durch die Bohrungen und stecke daran die Räder.

© educentral Lehrmittel
www.educentral.de

Haftungsausschluss: Für Auswirkungen der hier beschriebenen Versuche und vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen übernimmt der Verlag keine Haftung. Die Verantwortung unterliegt den Lehrkräften.

 Befestige das Batteriefach mit Klebeband auf Bauteil 2. Verwende zwei Kabelbinder, um den Motor und die Kabel zu fixieren. Schneide das Überschüssige ab. Bringe den Propeller an. Setze 2 AA-Batterien ein. Mit dem Schalter wird ein- und ausgeschaltet. Nach dem Betrieb die Batterien herausnehmen.	

Haftungsausschluss: Für Auswirkungen der hier beschriebenen Versuche und vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen übernimmt der Verlag keine Haftung. Die Verantwortung unterliegt den Lehrkräften.